Revision: 0, 26/03/2013 J.F.

0.7 m LED strip lights
Bande de lumières DEL 0.7 m
62129

Your look, your style, your home
Votre look, votre style de vie

NOTE TO CONSUMER

Keep this document and the warranty sheet with your proof of purchase for reference.

NOTE TO DEALER/ INSTALLER

Leave all documents to the consumer.

NOTE AU CONSOMMATEUR

Conservez ce document et la feuille de garantie avec votre facture d'achat pour référence.

AU DÉTAILLANT/INSTALLATEUR

Laissez tous les documents au consommateur.

Do not dispose of packaging material until the product is fully assembled. Parts apparently missing may be found in packaging material.

If you experience assembly problems, if components are missing or damaged, please consult our web site: **www.amisco.com** or contact within 30 days from your purchase date Amisco's customer service department. Keep handy your proof of purchase and the Amisco product number when calling.

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE RETAILER.

tel: 1-800-361-6360 fax: 1-800-232-6614
email: info@amisco.com
Monday to Friday, from 8h30 to 12h00, 13h00 to 16h30
(Eastern Standard Time)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- For indoor use only.
- Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If any part is damaged the product should not be used.
- This product has a polarised plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarised outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarised attachment plug. Do not alter the plug. TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

CAUTION

- The light source of this product is non-changeable light diodes (LED).
- Do not immerse in water.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons: use only insulated staples or plastic ties to secure cords so that they will not be pinched or damaged when the bed is pushed to the wall.
- The low-voltage DEL light may be installed under a bed when:
- 1. The low-voltage power supply is not concealed; and
- 2. The line voltage power supply cord is not concealed or run through opening in the furniture, walls, ceilings, or floors.
- This requirement does not apply to the wiring between the cabinet light and the power unit. The National Electric Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.

WARNING

Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

CLEANING

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

LIST OF TOOLS REQUIRED: A measuring tape

Ne jetez pas l'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. Les pièces apparemment manquantes peuvent se trouver au fond de l'emballage.

Si vous éprouvez des difficultés d'assemblage, si certaines pièces sont endommagées ou manquantes, consultez notre site internet: **www.amisco.com** ou contactez dans les 30 jours suivant votre achat notre département de service à la clientèle. Ayez sous la main votre facture d'achat et le numéro de produit Amisco au moment d'appeler.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU DÉTAILLANT.

tél: 1-800-361-6360 fax: 1-800-232-6614
courriel: info@amisco.com
Lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00, 13h00 à 16h30 (heure de l'Est)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
- Vérifier régulièrement que le câble, le transformateur et les autres parties ne sont pas endommagés. Si l'une de ces pièces est endommagée, ne pas utiliser le produit.
- Ce produit est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne s'insère que d'une seule façon dans la prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si vous n'arrivez toujours pas à insérer la fiche, consulter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser un fil de rallonge à moins que la fiche ne puisse être insérée complètement. Ne jamais tenter de déjouer le dispositif de sécurité de la fiche. Ne jamais modifier la fiche. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, INTRODUIRE LA FICHE LARGE DANS LA FENTE LARGE DE LA PRISE DE COURANT EN S'ASSURANT QU'ELLE S'INSERE COMPLÈTEMENT.

MISE EN GARDE

- La source lumineuse du produit est composée de diodes (DEL) qui ne se remplacent pas.
- Ne jamais immerger dans de l'eau.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, utiliser uniquement des agrafes isolées ou des liens en plastique pour fixer les câbles. Faire passer et fixer les câbles de manière à ce qu'ils ne soient pas coincés ou endommagés lorsque le meuble est poussé contre le mur.
- L'éclairage portatif basse tension peut être installé à l'intérieur ou sous un meuble à condition que :
- 1. L'alimentation basse tension ne soit pas dissimulée.
- 2. Le câble d'alimentation ne soit pas dissimulé et qu'il ne passe pas à travers des ouvertures dans le meuble , les murs, le plafond ou le sol. Cette exigence ne s'applique pas au câble entre l'éclairage du meuble et le bloc d'alimentation.
- Le Code Électrique National (NEC) ne permet pas qu'un câble dont l'isolation risque d'être endommagée soit dissimulé. Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas dissimuler le câble à l'intérieur d'un mur ou d'un plafond si cela rend la vérification de l'état du câble plus difficile. Vérifier régulièrement l'état des câbles. Si un câble est endommagé, il doit être remplacé immédiatement.

ATTENTION

Tout écart par rapport aux instructions d'assemblage peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

ENTRETIEN

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide, éviter les détergents puissants.

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES: Un ruban à mesurer

PART LIST / LISTE DES PIÈCES

ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	0.7 meter RGB LED strip Ruban de lumières de 0.7 mètre	1
2	Driver Transformateur	1
3	Control Contrôle	1
4	Remote Télécommande	1
5	Adhesive velcro Velcro adhésif	1
6	Wire retainers Attache fil	5
7	Liquid primer stick Bâtonnet d'apprêt liquide	1

INSTALLATION:

1. Clean surface of bed frame and wipe it dry, at the place where the LED strip will be applied.
Laver et assécher la surface du sommier où sera collé le ruban de lumières.

2. Crush primer stick at dot. Apply liquid primer at the place where the LED strip will be glued. Let dry 5 minutes before applying LED strip onto bed.
Écraser le bâtonnet d'apprêt liquide vis à vis du point noir. Appliquer l'apprêt liquide à l'endroit où sera collé le ruban de lumières. Laisser sécher 5 minutes avant de coller le ruban de lumières.

3. Apply LED strip onto bed frame.

Appliquer le ruban DEL sur le sommier.



INSTALLATION:

4. Connect all components together / *Raccorder les composantes.*



5. Clean and dry particle board panel.
Stick control under particule board pannel.
Laver et essuyer le panneau particule.
Coller le contôle sous le panneau particule.



6. Use wire retainers to run wire along the back of the bed.
Utiliser les attaches-fils pour fixer les fils le long de l'arrière du lit.



7. Never loose your remote control: Stick it onto your bed for easy access! Use the self adhesive velcro included.
Ne cherchez plus votre télécommande : Coller la sur le lit à un endroit pratique à l'aide du velcro adhésif fourni.



RF REMOTE CONTROLE - TÉLÉCOMMANDE FR

Brightness decrease
Diminuer la luminosité

Static green / *Vert statique*
Brightness is adjustable, speed is unadjustable
Luminosité ajustable, vitesse non-ajustable

Brightness increase
Augmenter la luminosité

Static red / *Rouge statique*
Brightness is adjustable, speed is unadjustable
Luminosité ajustable, vitesse non-ajustable

Static yellow / *Jaune statique*
Brightness is adjustable, speed is unadjustable
Luminosité ajustable, vitesse non-ajustable

Static orange / *Orange statique*
Brightness is adjustable, speed is unadjustable
Luminosité ajustable, vitesse non-ajustable

Automation / *Automatique*
Moving all the mode automatically
Change de mode automatiquement

7 colors flash /
7 couleurs clignotantes
Speed and brightness are adjustable
Vitesse et luminosité ajustables

3 Color step change /
Changement de 3 couleurs par bond
Speed and brightness are adjustable
Vitesse et luminosité ajustables

7 Color step change /
Changement de 7 couleurs par bond
Speed and brightness are adjustable
Vitesse et luminosité ajustables



Play / Stop
Marche / Pause

Static blue / Bleu statique
Brightness is adjustable, speed is unadjustable
Luminosité ajustable, vitesse non-ajustable

ON/OFF
Turn on or turn off the output of controller
Mettre sous tension/ hors tension

Static white / Blanc statique
Brightness is adjustable, speed is unadjustable
Luminosité ajustable, vitesse non-ajustable

Static cyan / Cyan statique
Brightness is adjustable, speed is unadjustable
Luminosité ajustable, vitesse non-ajustable

Static Purple / Mauve statique
Brightness is adjustable, speed is unadjustable
Luminosité ajustable, vitesse non-ajustable

Speed increase /
Augmenter la vitesse
For dynamic programs
Pour les programmes dynamiques

Speed decrease /
Diminuer la vitesse
For dynamic programs
Pour les programmes dynamiques

3 Color fade change /
Changement de 3 couleurs par fondu
Speed is adjustable, brightness is unadjustable
Vitesse ajustable, luminosité non-ajustable

7 Color fade change /
Changement de 7 couleurs par fondu
Speed is adjustable, brightness is unadjustable
Vitesse ajustable, luminosité non-ajustable

TROUBLESHOOTING GUIDE - GUIDE DE DÉPANNAGE

Problem / Problème	Cause	Solution
Lights do not turn on strip./ Les lumières n'allument pas.	Control is misconnected to the LED./Le contrôle est mal raccordé à la bande DEL.	Turn 180° control connector and reconnect to the LED strip, aligning the arrow on the connector to the + or +12v sign on the LED strip./ Faire pivoter de 180° la connexion entre le contrôle et le ruban DEL. Le symbole + ou +12v sur le ruban DEL doit être aligné à la flèche sur le connecteur du contrôle.
	No power to the LED lights./Le courant ne se rend pas aux lumières.	Make sure everything is connected together, from the power outlet to the LED strip./Vérifier la continuité du circuit de la prise de courant jusqu'à la bande DEL.
	No power to the outlet./La prise de courant n'a pas de tension.	Make sure there is power to the outlet, using another electrical device./Vérifier s'il y a du courant dans la prise à l'aide d'un autre appareil électrique.
	No power in the remote./ La batterie de la télécommande ne fonctionne pas.	Remove protective film from the battery case in the remote, if remote is new. Replace battery in remote otherwise./Retirer le protecteur de pile de la télécommande si elle est neuve. Remplacer la pile de la télécommande.
Lights are too bright, not bright enough./Les lumières éclairent peu, trop.	Control allows for brightness adjustment./Le contrôle permet de faire varier l'intensité des lumières.	Increase or decrease brightness unsing the (2) two «brightness» botton of the remote./Ajuster l'intensité avec les (2) deux boutons «luminosité» de la télécommande.